



方向舵-CH4



当您将发射机的左侧操纵杆 16 向右扳动打右舵时，飞机的机头将向右偏转，飞机开始向右转弯。



当您将发射机的左侧操纵杆 16 向左扳动打左舵时，飞机的机头将向左偏转，飞机开始向左转弯。

升降舵-CH2

当您将发射机的左侧操纵杆 16 向前推杆时，飞机将会低头向下飞行。



当您将发射机的左侧操纵杆 16 向后拉杆时，飞机将会抬头向上飞行。

收放起落架-CH5

